


# CERMIFACE

## ENTKOPPLUNGSSYSTEM



Bodenheizung

Großes Format



## BESCHREIBUNG

Entkopplungssystem zum Entkoppeln von Keramik- und Natursteinbelägen auf Holz, Beton und anderen schwierigen Untergründen. CERMIFACE ermöglicht auch das sichere Verlegen von Großformaten auf Fußbodenheizungen. Die geringe Dicke und das einfache Schneiden vereinfachen die Verarbeitung

## VORTEILE

- Direkt ohne Grundierung
- Sehr dünne Entkopplung (0,6 mm)
- Verlegen von Grossformat Platten auf Bodenheizung
- Bildet eine Trenngleitschicht, die Druckkräfte und Spannungen aus dem Untergrund abfängt
- Verhindert Inkompatibilitäten zwischen Spezialuntergründen und Klebemörtel
- Geeignet für Überbrückung zwischen verschiedenen Untergründen

## ANWENDUNGSBEREICH

Innenböden in privaten oder öffentlichen Räumen wie Einfamilienhäuser, Büros, Klassenzimmern, Ladenbau, usw.

### UNTERGRÜNDE

- Holz, Parkett, geklebtes Mosaikparkett (nicht schwimmend)
- Bodenheizung (Warmwasser oder elektrisch)
- Trockenestrich auf Gipskarton- oder Gipsfaserbasis
- Alte Keramikische Beläge mit Mikrorisse ohne Höhenversatz
- Überbrückung zwischen verschiedenen Untergründen
- Calciumsulfatbasis Estrich
- Hohlböden
- Gerisse Estriche (ohne Höhenversatz)

### ZUGEORDNETE BELÄGE

Zum Verlegen von Keramikbelägen auf Holz, Beton und anderen nicht traditionellen Spezialuntergründen:

- Keramikische Platten mit einer Stärke von 7 mm
- Natursteine und Marmor mindestens 1 cm stark (gemäß Norm)
- Format Mindestens 100 cm<sup>2</sup> und höchstens 3'600 cm<sup>2</sup> für die Verlegung auf einem Untergrund mit hydraulischen Bindemittel (z. B. Zement)
- Für Großformate (3'600 bis 10'000 cm<sup>2</sup>) Verlegen mit CERMIPLUS, CERMIFLEX oder CERMIPLUS XL FLEX 2.0
- Größe von 100 bis 2'200 cm<sup>2</sup> für die Verlegung auf Holzuntergründen

## VERARBEITUNG

Hinweis: Nachfolgend finden Sie eine typische Verarbeitungsbeschreibung. Bei anderen Baustellenbedingungen wenden Sie sich an unseren technischen Dienst.



Verarbeitungs-Temperatur



Fliesen-verlegung nach 3 Std.



Kontrolle des Untergrundes

## BENÖTIGTE WERKZEUGE

Ein Cutter oder eine Schere zum Schneiden und Bleiwaage, Latte für saubere und gerade Schnitte

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss trocken, sauber und staubfrei sein. Untergrund vorgängig nivellieren, um Ebenheitstoleranzen einzuhalten. Verwenden Sie RAGRÉAGE FIBRÉ auf einem Untergrund mit Zement und RAGENOV S30 oder RAGREFOR auf einem Holzuntergrund.

## ANWENDUNG

### Verlegen der Matte:



Tragen Sie den CERMIFACE-Kleber mit dem V2-Spatel auf. Es ist wichtig, den Verbrauch von 400 g/m<sup>2</sup> einzuhalten. Tragen Sie die CERMIFACE-Matte sofort auf den frischen Klebstoff auf. Achten Sie darauf, den Kleber anzureiben, so dass der Kleber die Folie durchdringt. Die Schnitte können vor dem Verlegen leicht mit einem Cutter oder einer Schere ausgeführt werden. Zwischen dem Verlegen der Matte und dem Verkleben des Belages ist eine Frist von ca. 3 Stunden einzuhalten. Rand und Dehnungsfugen beachten.



## OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

### Verlegen der Fliesen:

Keramische Verklebung mit CERMIPLUS, CERMIFLEX oder CERMIFLEX XTREM.

Tragen Sie den Kleber mit einer Zahnpachtel auf.

Fugenbreite wird 4 bis 10 mm. frühestens 24 Stunden nach dem Verlegen mit CERMIJOINT STYL auf Zementbasis oder CERMIJOINT SOUPLE auf Holz oder verformbarem Untergrund verfugen.

Die Inbetriebnahme erfolgt frühestens 24 Stunden nach dem Verfugen. Verwenden Sie für einen schnellen Wiederinbetriebnahme CERMIPLUS RAPID.

## REINIGUNG

Werkzeuge vor dem Aushärten des Klebstoffs mit Wasser reinigen.

## ERGÄNZENDE PRODUKTE

Verwenden Sie unseren KITAKOINT zur einfachen Reinigung der Beläge.

## ANMERKUNGEN

Nicht im Aussenbereich oder in ungedeckten Bereichen verwenden. Beim Verlegen von Naturstein empfehlen wir die Verwendung von CERMIPLUS Weiß.

Tipps: Zwischen dem Verlegen des CERMIFACE und dem Verlegen der Fliesen ist eine Frist von ca. 3 Stunden einzuhalten.

## VERPACKUNGSEINHEIT



### CERMIFACE-Kleber:

Eimer von 8 kg: 48 Eimer pro Palette

Eimer von 4 kg: 90 Eimer pro Palette

### CERMIFACE-Matte:

In Rolle von 20 m<sup>2</sup>: 50 Rollen pro Palette

In Platte von 50x50 cm, 10 m<sup>2</sup> pro Karton: 120 Kartons pro Palette

## LAGERUNG & AUFBEWAHRUNG

12 Monate in Originalverpackung, vor Feuchtigkeit, Frost und Sonneneinstrahlung geschützt

Kein Ablaufdatum für die CERMIFACE Matte

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- EMISSIONEN IN DIE INNENRAUMLUFT<sup>(1)</sup>: Angaben zum Emissionsniveau flüchtiger Substanzen in die Innenraumluft, die beim Einatmen giftig sein können, auf einer Skala von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen).
- Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf der Website [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) oder auf Anfrage bei CERMIX Schweiz.
- Immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden Richtlinien und Gesetzen tragen.
- Inhalt / Eimer lokal / regional / national / international vorschriftsmäßig entsorgen.

Dieses technische Dokument kann jederzeit aktualisiert werden; der Anwender ist verantwortlich, sich systematisch zu vergewissern, dass keine neuere Version auf unserer Homepage [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) verfügbar ist. Es ist in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit der auf seiner Baustelle verwendeten Produkte zu kontrollieren. Es können vorgängig Tests zur Bestätigung des guten Verhaltens der Produkte vorgenommen werden. Unser technischer Support steht Ihnen unter + 41 22 354 20 60 zur Verfügung. Die erteilten Auskünfte entheben das Verlegeunternehmen keinesfalls seiner Verantwortung. .