

CERMISAFE reaktiv MEMBRANE

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-RÉPARATRICE



DESCRIPTION

Membrane auto-réparatrice d'imperméabilisation pour la réalisation sûre d'étanchéité de murs de douches, de salles de bains privées ou publics, abords de piscines et cuisines afin de garantir une protection en cas de coupures et percements. Cette membrane peut être en combinaison avec la gamme CERMISAFE.

Facile et rapide à mettre en œuvre, la membrane CERMISAFE REAKTIV s'applique sur la plupart des supports en mur. La membrane CERMISAFE REAKTIV fait partie intégrante de notre système d'imperméabilisation CERMISAFE REAKTIV SYSTEM (voir FT).

AVANTAGES

- Protection en cas de coupures et percements
- Auto-réparatrice
- Combinaison avec la gamme CERMISAFE
- Résistance aux substances et acides chimiques
- Facilité de mise en œuvre et recouvrement rapide
- Collage de la membrane et pose du carrelage avec le même produit (mortier colle)
- Neuf et rénovation

DOMAINE D'EMPLOI

DESTINATION

- Membrane d'étanchéité pour mur en intérieur
- Tous locaux intérieurs humides privatifs ou collectifs

SUPPORTS

MUR INTÉRIEUR

- Neuf : Plaques de plâtre, carreaux terre cuite, béton cellulaire
- Rénovation : Ancien carrelage

MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Contrôle du support



Température de mise en œuvre

ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

En rénovation, réaliser une étude préalable du support.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Peigne 4 mm pour collage de la membrane. Peigne adapté au format des carreaux à poser.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support sain, propre, cohésif, dépoussiéré, ne ressuant pas l'humidité, exempt d'huile de décoffrage ou de matériaux faiblement adhérents.

Sur support poreux, primeriser à l'aide du CERMIFILM. Appliquer le primaire CERMIPRIM RAPID sur peinture avant application de la colle.

COMPOSITION DU SYSTÈME

Système CERMISAFE REAKTIV pour imperméabilisation/étanchéité	
ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ	CERMIPROOF ST
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ	MEMBRANE CERMISAFE REAKTIV
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ	BANDE CERMISAFE REAKTIV*
ANGLES PRÉ-FORMÉS D'ÉTANCHÉITÉ	ANGLE CERMISAFE REAKTIV*
MANCHETTES D'ÉTANCHÉITÉ	MANCHETTE CERMISAFE*
MORTIER COLLE (C2 S1)	CERMICOL FLEX CREAM S1 ou CERMICOL EXTRA FLEX
MORTIER DE JOINTOIEMENT	GAMME CERMISTYL

*Voir les nombreux accessoires d'étanchéité disponibles sur la FT Système CERMISAFE REAKTIV ET CERMISAFE



APPLICATION DU SYSTÈME CERMISAFE REAKTIV

POSE DE LA MEMBRANE CERMISAFE REAKTIV ET TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Appliquer une couche de mortier-colle flexible CERMICOL FLEX CREAM S1 sur toute la surface de pose de la membrane d'étanchéité avec une truelle crantée de 4 mm. En cas de calendrier serré, utiliser le CERMICOL EXTRA FLEX RAPID.

Calfeutrer la périphérie du receveur de douche ou de baignoire à l'aide de la bande d'étanchéité sanitaire CERMISAFE REAKTIV BANDSAN-10/C. Puis, coller les bandes d'étanchéité de la baignoire ou les bandes d'étanchéité larges à l'aide de l'enduit d'imperméabilisation CERMIPROOF ST sur le mur adjacent.

Calfeutrer les passages de conduites à l'aide des manchettes CERMISAFE avec le CERMIPROOF ST. Au niveau de la jonction sol/mur, appliquer la bande d'imperméabilisation CERMISAFE REAKTIV BANDPRO-20 en l'encollant avec le CERMIPROOF ST sur toute la surface. Ensuite, enduire le support dûment préparé à l'aide d'une spatule crantée (denture maxi 4 mm), en débordant de 5 cm de la largeur de la membrane.

POSE DE LA MEMBRANE CERMISAFE REAKTIV ET TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS (SUITE)

Poser les lés préalablement découpés dans le lit de mortier-colle, puis maroufler à l'aide du côté non cranté de la spatule. Récupérer le surplus de colle, afin que la membrane adhère proprement sans inclure de bulles d'air. Ensuite, poser les lés suivants. Chaque lé doit être serré contre celui déjà en place (bord à bord). Une fois la colle durcie, recouvrir les raccords à l'aide de la bande d'étanchéité CERMISAFE REAKTIV BANDPRO-20.

Poser les angles d'étanchéité, utilisez les pièces préformées CERMISAFE REAKTIV 3D, par recouvrement avec la CERMISAFE REAKTIV BANDPRO-20, coller au CERMIPROOF ST.

POSE DU CARRELAGE

En mural, pose du carrelage avec CERMICOL FLEX CREAM S1 après durcissement complet du mortier-colle utilisé pour la mise en place de l'imperméabilisation CERMISAFE REAKTIV.

JOINTOIEMENT

Réalisation des joints 24 heures après la pose du carrelage. Effectuer la finition avec un produit de jointoiment de notre gamme CERMIJOINT STYL, EPOXY STYL et CERMISIL STYL.

CONDITIONS D'APPLICATION

S'assurer des conditions hors d'eau / hors d'air et de l'absence d'ensoleillement direct et de tout risque de gel.

Températures d'application : +5°C à 35°C.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Les outils se nettoient à l'eau avant le séchage de la colle.

INFORMATIONS TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Film synthétique recouvert sur ses 2 faces d'un voile non tissé blanc de fibres synthétiques.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Description détaillée du traitement des points singulier à l'aide des produits du système CERMISAFE REAKTIV et CERMISAFE dans la Fiche Conseil.

« traitement des points singuliers » disponible sur www.cermix.ch/conseil

CONDITIONNEMENT

Rouleau de 10 m² (longueur: 10 m, Largeur: 1m)

STOCKAGE & CONSERVATION

Sans limite de conservation.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ce produit ne nécessite pas de fiche de données de sécurité selon les normes en vigueur (Reg. 1906/2007/CE - REACH).
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

